



Installatievoorwaarden egaliseren basisvloer / plakken PVC-vloer.

U heeft bij ons een vloer gekocht inclusief de installatie, wij gaan er voor u een prachtige vloer van maken. Echter voordat een basisvloer geëgaliseerd wordt en er een PVC-vloer kan worden geplakt, moeten deze punten wel even nagelopen worden.

Vorbereiding;

- Een oppervlak of trap dient schoon en leeg opgeleverd te worden en vrij te zijn van vervuilingen zoals stuc resten, verf en/of olie en vetten.
- De PVC of laminaat pakken moeten 48 uur acclimatiseren in de ruimte zodat het op de juiste temperatuur kan komen, dit zorgt ervoor dat de vloer na plaatsing niet of nauwelijks kan uitzetten of krimpen.
- Geen overtollige lijm resten aanwezig op de basisvloer, deze dienen verwijderd te worden. Verwijder bij twijfel alle lijmresten totdat een schone onbeschadigde, licht opgeruwde ondergrond verkregen is.
- Het maximale vochtpercentage in de basisvloer dient onder de 0,4% te zijn. Bij beton of zandcementvloeren met 4% restvocht of minder in combinatie met vloerverwarming passen wij een F77 vochtscherm toe.
- Een vloer moet droog zijn en droog blijven. Wij maken bij inmeten een foto van de vochtmeting, alvorens het leggen wordt de tweede meting gedaan. Deze dient gelijk of lager te zijn dan de meting bij het inmeten.
- Ondervloer dient druk- en trekvast te zijn.
- Bij een vloer waar geen vloerverwarming aanwezig is kan 10% restvocht worden aangehouden.
- Tijdens het leggen van de vloerbedekking moet een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en een vloertemperatuur van minimaal 10°C in stand worden gehouden.
- Er moet voldoende ventilatie zijn i.v.m. de juiste droging van de egaline.

Bij vloerverwarming;

- 48 uur voorafgaand aan het egaliseren dient de vloerverwarming uitgezet te worden.
- 48 uur na het plaatsten van de PVC-vloer kunt u langzaam de vloerverwarming opstoken tot een vloertemperatuur van maximaal 27 °C.
- De vloertemperatuur dient nooit warmer te zijn dan 27°C
- Let op! Door het snel opstoken van de verwarming na het plaatsten zullen de hoeken van de net geïnstalleerde PVC-vloeren loslaten.

Tot slot;

- Als er sprake is van dubieuze ondergrond met de vloervakman uiterst voorzichtig te werk gaan en de klant inlichten over de bijkomende risico's.
- Egaliseren is gladmaken van de ondergrond en niet altijd waterpas. Wij volgen bestaande glooiingen in de dekvloer. Ga er dus van uit als u plinten gaat plaatsen dat deze niet naadloos aansluiten. De ruimte onder de plint is afhankelijk van de glooiing in de dekvloer.
- Oude of nieuwe ondervloeren met olie, vet of chemicaliën, slecht beton of inferieure betonkwaliteit, vloeren met grote barsten en/of scheuren, slecht asfalt en tegels zijn geen geschikte basis om het merendeel van onze producten op aan te brengen.
- Ernstige probleemgevallen kunnen niet altijd met de gebruikelijke voorbereidingstechnieken worden rechtgezet. Indien dit het geval is, nemen wij contact op met technische adviseurs om toch te kijken naar een passende oplossing in uw situatie.